

Montageanleitung Trennwandsystem N30/S:

1. Maß der Kabinenvorderfront (*Außenkante*) an der Kabinenrückwand anreißen.
Wandprofil ① Länge 1818 mm lotrecht durch Spreizdübel und beigelegte Schrauben (5x30 mm) 16 cm über Fußbodenoberkante befestigen.
- 2.0. Fuß mit Deckkappe auf 15 cm Distanzlänge in **Seitenwand** ② einschrauben.
Seitenwand ② in **Wandprofil** ① einsetzen und von innen verschrauben.
Fuß noch nicht am Boden befestigen.
- 2.1. Fuß in **Seitenteil** ③ einschrauben,
Seitenteil ③ an **Seitenwand** ② laut Skizze ansetzen und innen verschrauben.
Fuß noch nicht am Boden befestigen.
- 2.2. Bei Reihenanlagen werden zusätzlich zu Pkt. 2 alle **Mittelwände** ⑩ und **Zwischenteile** ⑪ montiert
(Dazu sind Distanzkörper von 15 cm für die Bodenfreiheit empfehlenswert.)
Wandprofil Länge 1806 mm an Wand- und **Zwischenteil** ⑪ (mit Schrauben 5x30 mm) verschrauben.
3. **Wandprofil** ④ für das **Seitenteil** ⑨ analog Pkt. 1 montieren.
4. Fuß in **Seitenteil** ⑨ einschrauben, **Seitenteil** ⑨ in **Wandprofil** ④ einfügen, dabei **Vierkantprofil** ⑤ als Distanz für Türöffnung auf die Türanschlagprofile auflegen.
Seitenteil ⑨ und **Wandprofil** ④ verschrauben.
5. **Abschlusschiene** ⑥ - Vorderfront anpassen und von oben mittels Schraube (5x30 mm) verschrauben.
6. **Abschlusschiene** ⑦ - Seitenwand analog Pkt. 5 befestigen.
7. **Tür** ⑧ einhängen, eventuell durch Höhenverstellung der Füße justieren.
8. Drückergarnitur entspr. beiliegender Montageanleitung einbauen.
9. Füße am Boden durch Dübelnschraubenverbindung (Schrauben 5x30 mm) befestigen.
10. **Abdeckprofil** ⑫ auf **Mittelwand** ⑩ aufstecken und verschrauben (mit Schrauben 4x30 mm)

